

DIGITALE ZAKTHERMOMETER

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Lees eerst de volledige handleiding door en zorg ervoor dat u deze begrijpt, voordat u het product probeert te monteren, bedienen of installeren.

EIGENSCHAPPEN

- Digitaal LCD-scherm met achtergrondverlichting
- Temperatuurschalen °C/ °F
- Uitvouwbare sonde van roestvrij staal
- Compact, zakformaat

BEDIENINGSELEMENTEN

- ON/OFF-knop
- Handmatig uitvouwen van de sonde
- Selectieknop °C/°F (naast het batterijvak)
- HOLD-knop
- STARTEN/STOPPEN-knop
- Knop urenteller
- Knop minutenteller

GEbruiksaanwijzing

BATTERIJEN PLAATSEN

1. Verwijder de batterijklep aan de achterkant van de thermometer
2. Plaats 1 AAA 1,5 V-batterij (niet inbegrepen) volgens de aangegeven polariteitssymbolen (+/-). Zie Afb. C.
3. Plaats de batterijklep terug.

TEMPERATUURWEERGAVE °C/°F

U vindt de °C/°F-schakelaar naast het batterijvak. Schuif de schakelaar om de temperatuurschaal Fahrenheit of Celsius te selecteren. Zie Afb. C.

AAN-/UITSCHAKELLEN

U vindt de aan-/uitknop aan de rechterkant van de thermometer.

Schuif de knop op de positie "ON" om de thermometer aan te schakelen.

Wanneer u de thermometer niet gebruikt, schuif de knop dan op de positie "OFF".

THERMOMETER

1. Verwijder de batterijklep en plaats de batterij in het batterijvak aan de achterkant van de thermometer. Selecteer vervolgens °C/°F naast de batterijvak voor de gewenste temperatuurschaal. Plaats de batterijklep terug.
2. Schuif de knop aan de rechterkant van de thermometer op "ON".
3. Vouw de sonde handmatig volledig uit.
4. Haal het vlees of gevogelte uit de oven en steek de sonde in het dikste deel van het vlees of gevogelte, maar zorg ervoor dat het niet in contact raakt met bot of kraakbeen. Zie Afb. B.
5. Wanneer de temperatuur stabiel is, druk dan op "HOLD" om de temperatuur op het scherm te vergrendelen (Het woord "HOLD" zal op het scherm verschijnen). Verwijder de thermometer om te controleren of de gewenste temperatuur is bereikt. Als dat niet het geval is, plaats het vlees of gevogelte dan terug in de oven en druk nogmaals op de knop "HOLD" om de vergrendelde temperatuur te ontgrendelen en de huidige temperatuur weer te geven. (Het woord "HOLD" zal van het scherm verdwijnen). Herhaal bovenstaande stappen totdat de gewenste temperatuur is bereikt.
6. Tellen of aftellen met timer: Om te beginnen met tellen zonder een tijd in te stellen, drukt u op ►/■ om vanaf nul te beginnen. De timer zal tot 99 uur, 59 minuten tellen. Om een afteltijd in te stellen, drukt u op +H om de uren in te stellen en op +M om de minuten van de weergegeven tijd in te stellen. Houd +H of +M ingedrukt om de tijdsinstelling sneller te verhogen. Om te beginnen met aftellen, wanneer u begint met koken, drukt u op ►/■. Wanneer het aftellen is afgelopen, zal de thermometer piepen en zal het LCD-scherm knipperen. Druk op ►/■ om de alarmmelding te uit te schakelen. Druk op +M om de timer te pauzeren tijdens het aftellen of op +H om het op nul te zetten.
7. Schuif de knop op "OFF" om de levensduur van de accu te besparen wanneer u klaar bent met koken.

WAARSCHUWING

1. Laat de thermometer niet in een oven of grill liggen tijdens het koken. Leg het niet in de vaatwasser. Niet voor gebruik in de magnetron.
2. Voorzichtig behandelen. De thermometersonde kan warm worden tijdens gebruik.
3. Verwijder de batterij als de thermometer gedurende een lange periode niet zal worden gebruikt.
4. Gevaar op chemische brandwonden. Houd de batterij uit de buurt van kinderen. De batterij moet op de juiste manier worden weggegooid. Zelfs gebruikte batterijen kunnen letsel veroorzaken.
5. Zorg ervoor dat het batterijvak altijd goed is afgedekt. Als het batterijvak niet goed is afgedekt, gebruik het product dan niet, verwijder de batterij en houd het uit de buurt van kinderen.

ZORG EN ONDERHOUD

Was de vleessonde ALLEEN met de hand en met een milde zeep en warm water. Spoel grondig.

Droog het volledig af met een zachte doek.

VERWIJDERING



Richtlijnen voor milieubescherming

Gebruikte elektronische apparaten horen niet thuis in het huisafval! Wij vragen u daarom een bijdrage aan de bescherming van ons milieu te leveren en dit apparaat op de voorziene verzamelplaatsen af te geven.



Gebruikte batterijen alsmede NiCd -accu's, oplaadbare batterijen, knopcellen en startaccu's horen niet in het huisafval. Geef deze batterijen op de voorziene verzamelplaatsen af.

GARANTIE

Voor dit product geldt de wettelijke garantie.

Klachten moeten onmiddellijk na de vaststelling gemeld worden.

De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derden. Schade die door een onvakkundige behandeling of bediening, door een verkeerde opstelling of bewaring, door een onvakkundige aansluiting of installatie, alsook door overmacht of andere externe invloeden ontstaat, valt niet onder de garantie. We raden aan om deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, aangezien ze belangrijke aanwijzingen bevat.

De aanspraak op garantie moet door de koper aangetoond worden door voorlegging van het aankoopbewijs.

Aanwijzingen:

1. Als uw product niet goed meer werkt, gelieve dan eerst te controleren of het probleem niet veroorzaakt wordt door andere redenen, zoals een onderbroken stroomvoorziening of een verkeerde hantering.
2. Gelieve erop te letten dat u bij uw defect apparaat in ieder geval de volgende documenten bijvoegt resp. bij de hand houdt:
 - aankoopbewijs
 - de benaming van het apparaat/type/merk
 - de beschrijving van het opgetreden defect met zo nauwkeurig mogelijke informatie over de fout.

Gelieve u persoonlijk of telefonisch tot uw dealer te wenden als u aanspraak wilt maken op de garantie en bij storingen.

